



NOVIGAMI



Novigami RAMI Magnetic Flipchart Easel

Novigami RAMI Magnetisches Flipchart

Novigami RAMI Tableau Blanc Magnétique


See leg pack for instructions

Assembly & User Instructions


Montage - und Bedienungsanleitung

Notice de montage

- 1 ENGLISH:** Open the paper clamp as below image.
DEUTSCH: Öffne die Papierhalterung wie in der Grafik angezeigt.
FRANÇAIS: Ouvrez la pince à papier comme dans l'image ci-dessous.



- 2 ENGLISH:** Attach the A1 paper to the clamp, you can only hang 30 pieces at most.
DEUTSCH: Hänge das A1-Flipchart-Papier in die Klemme. Die maximale Auslastung beträgt 30 Blätter.
FRANÇAIS: Fixez le papier A1 à la pince, vous ne pouvez accrocher que 30 feuilles maximum.



If you have any questions or need help, please contact your local supplier or visit www.novigami.com

Falls du Fragen hast oder Hilfe benötigst, wende dich bitte an deine Verkaufsstelle oder besuche www.novigami.com

Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter votre fournisseur local ou consulter le site www.novigami.com